

סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף במרכזיות:

## panasonic -TDA-30/100/200

השינוי יתבצע ע"י השלוחה הראשית בד"כ מספרה 101.  
הפעולות יעשו ללא הרמת שפרפרת

1. לחץ על לחצן PROGRAM. (נמצא בצד שמאל של התצוגה)
2. חייג [\*] ← [#].
3. הקש סיסמא : 1234.
4. חייג [000] (יופיע במסך : DATE & TIME SET).
5. הקש על ENTER.
6. לחץ על SP-PHONE.
7. הקש את השעה.
8. הקש את הדקות.
9. לחץ על לחצן AUTO DIAL / STORE.
10. לסיום הרם שפופרת והנח בחזרה.