



## י. תקשורת מתקדמת

### הוראות הפעלה מקוצרות למערכת דיגיטלית TDA/E/NCP

להפעלת השלוחה לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת  
חיוג פנימי (אינטרקום): חייג מספר שלוחה 201-264 / 101-164 .  
חיוג החוצה (קווי חוץ): חייג 9 + מספר הטלפון הרצוי .  
חיוג למרכזנית: 0 או שלוחת מרכזנית .

קבלת שיחה פנימית / חיצונית: לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת ודבר .  
העברת שיחה: שלוחה חכמה: לחץ על לחיצת השלוחה או על TRANSFER + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .  
שלוחה רגילה: לחץ FLASH + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .  
הערה: ניתן לאחר חיוג מספר השלוחה להמתין למענה בשלוחה ואז להעביר מידע על המתקשר, במידה והשלוחה לא מעוניינת לדבר לחץ לחיצת "העברה" וחזור למתקשר. במידה ואין תשובה לאחר מספר שניות, השיחה תחזור .

הפעלת החייג " נודניק ": ברגע השמע צליל תפוס לחץ REDIAL החייגן מבטל את החיוג ומנסה שוב, במידה ותפוס שוב הוא מתנתק ומחכה מסי שניות .  
נורית לחץ SP-PHONE תהבהב בזמן ההמתנה .

איתות: כאשר שלוחה פנימית תפוסה חייג 1 והמתן למענה .

חנייה: במצב ששלוחה פנימית או קו חוץ תפוסים חייג 6 והמתן לצלצול חוזר, במצב פנוי תקבל את קו החוץ או תקבל צלצול בשלוחה הפנימית אותה בקשת .

שיחת ועידה: ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית פנימי / חיצוני .

שלוחה חכמה - לחץ CONF וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ שוב CONF .

שלוחה רגילה - לחץ FLASH וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ FLASH + 3 ודבר .

עקוב אחרי 7102 \* (מייד) או 7103\*(אין מענה) או 7104\*(אין תשובה) או 7105\*(אין תשובה/אין מענה) + מספר השלוחה+#  
ביטול - 7100\*

לא להפריע: שלוחה חכמה: לחץ על FWD / DND + 1 . לביטול FWD / DND + 0 .

שלוחה רגילה: חייג 7101 \* + מספר השלוחה הרצויה . לביטול 7100 \* .

חיוג מקוצר (ספריה כללית): חייג \* \* + מספר הקוד 999-000 .

חיוג מקוצר פרטי חיוג: AUTO DAIL \* + מספר תא או \* \* \* + מספר התא .

שיחה ממתונה: ניתן לאפשר לשלוחתך להתריע לך על שיחה נוספת שנכנסה לשלוחתך .

להפעלה 7311 \* . (לביטול 7310 \* ) .

איפוס שלוחה ממצב שירות: ( עקוב אחרי, לא להפריע, מוסיקה וכדומה ) חייג 790 \* .

### תכנות לחיצים בשלוחה חכמה:

- א. **במצב שפופרת מונחת לחץ על Program\_**
- ב. **לחץ על הלחצן הרצוי במכשיר הטלפון .**
- ג. **לתכנות שלוחה לחץ 1 ( לדוגמא 101 שלוחה ) .**
- ד. **או 29 לתכנות מספר מקוצר דוגמא ( 903123456 ) .**
- ה. **הקש מספר שלוחה או מספר מקוצר .**
- ו. **לסיום לחיצה על לחצן AUTO DAIL STORE .**

**\*\* ליציאה מהתכנות הרם שפופרת והנח בחזרה.\*\***