



י. תקשורת מתקדמת

שינוי שם בשלוחה מרכזיה TDA/E/NCP

1. השינוי חייב להתבצע משלוחה 101 (גם אם רוצים לשנות שמות בשלוחה אחרת).
2. משמאל לוחצים 004->1234->*->*->PROGRAM
3. על הצג יופיע EXT NAME SET.
4. יש ללחוץ Enter.
5. על הצג יופיע Ext No.
6. יש להקיש את מספר השלוחה הרצויה (לדוגמא 101)
7. יש להקיש את האותיות בהתאם לספרות. מעל כל ספרה יש שלוש אותיות וכאשר לוחצים על הספרה, יופיעו על הצג שלושת האותיות. יש לבחור את האות וכן הלאה.
8. בסוף המילה יש ללחוץ על כפתור ה-AUTO DIAL STORE
9. בכדי לעבור לזיכרון הבא יש ללחוץ SP PHONE
10. בסיום יש להרים שפרפרת ולנתק.

SHIFT & Soft Combination		S1	SHIFT+S1	S2	SHIFT+S2	S3	SHIFT+S3	SHIFT+SHIFT+S1	SHIFT+SHIFT+S2
Pressing SELECT (Times)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
keys									
1	1	Q	q	Z	z	!	?		
2	2	A	a	B	b	C	c		
3	3	D	d	E	e	F	f		
4	4	G	g	H	h	I	i		
5	5	J	j	K	k	L	l		
6	6	M	m	N	n	O	o		
7	7	P	p	Q	q	R	r	S	s
8	8	T	t	U	u	V	v		
9	9	W	w	X	x	Y	y	Z	z
0	0	(Space)	.	,	'	:	;		
*	*	/	+	-	=	<	>		
#	#	\$	%	&	@	(	)		