

הוראות הפעלה מקוצרות למערכת פנסוניק VB-9

להפעלת השלוחה לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת
חיוג פנימי (אינטרקום): חייג מספר שלוחה 10-33 .

חיוג החוצה (קווי חוץ): חייג 9 + מספר הטלפון הרצוי או 881-888 קו ספציפי .

חיוג למרכזנית: 0 או 10 .

קבלת שיחה פנימית / חיצונית: לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת ודבר .

העברת שיחה: שלוחה חכמה: לחץ על לחיץ השלוחה או על HOLD + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .

שלוחה רגילה: לחץ FLASH או איתות מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .
הערה: ניתן לאחר חיוג מספר השלוחה להמתין למענה בשלוחה ואז להעביר מידע על המתקשר, במידה והשלוחה לא מעוניינת לדבר לחץ לחיץ "HOLD" וחזור למתקשר. במידה ואין תשובה לאחר מספר שניות, השיחה תחזור .

הפעלת החייגן " נודניק ": ברגע השמע צליל תפוס לחץ REDIAL החייגן מבטל את החיוג ומנסה שוב, במידה ותפוס שוב הוא מתנתק ומחכה מס' שניות.
נורית DND/CF תהבהב בזמן ההמתנה .

איתות: כאשר שלוחה פנימית תפוסה חייג 3 והמתן למענה .

חנייה: במצב ששלוחה פנימית או קו חוץ תפוסים חייג 36 או 6 והמתן לצלצול חוזר, במצב פנוי תקבל את קו החוץ או תקבל צלצול בשלוחה הפנימית אותה בקשת .

חטיפה (לקט שיחה): ניתן למשוך צלצולים בשלוחות אחרות ולענות לשיחה .

כללית או בקבוצה: חייג 70 ישירה: חייג *7 + מס' השלוחה.

שיחת ועידה: ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית פנימי / חיצוני .

שלוחה חכמה - לחץ HOLD וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ שוב CONF .

שלוחה רגילה - לחץ FLASH או איתות וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ FLASH

או איתות וחייג + 7 ודבר .

עקוב אחרי: חייג 721 + מספר השלוחה הרצויה(לביטול 72)

כריזה: לשלוחות החכמות בלבד: חייג 60 ודבר . לכריזה חיצונית: חייג 63 ודבר . מענה לכריזה: 69

אינטרקום דלת: חייג: 51 לדל A ודבר 52 לדלת B ודבר . פתיחת דלת חייג 54 לדלת A 55 לדלת B .

חיוג ספריה מקוצרת משלוחה 10 בלבד: לחץ MEMORY+MEMORY+ ON/OFF

קוד קיצור (מ89-00 או 199-000)+מספר חיצוני+HOLD.

חיוג לספריה: שלוחה חכמה: MEMORY+LINE+קוד מקוצר. שלוחה רגילה: חייג 80+קוד מקוצר.

תכנות לחיצים בשלוחה חכמה:

1 לחץ MEMORY + ON/OFF + לחיץ רצוי.

2 חייג את מספר השלוחה או מספר חיצוני רצוי.

3 בסיום לחץ HOLD.

ב ה צ ל ח ה