



י. תקשורת מתקדמת

PANASONIC TVP-50/100/200 מזדריך מקוצר למשתמש בדואר קולי מסוג

שמיעת הודעות:

לאחר קבלת חיווי על הודעה חדשה (נורית MESSAGE דולקת- בשלוחה חכמה, צליל מקוטע- בשלוחה רגילה)

- חייג אל מערכת דואר קולי (לרוב 500 או 165).
- לקבלת הודעה הראשונה חייג 1.
- לשמיעת ההודעה שוב חייג 1.
- להשמעת ההודעה הבאה הקש 1 ואח"כ 2.
- להעברת ההודעה לתיבה אחרת הקש 7 והקשב להוראות.
- למחיקת הודעות הקש 3.
- לעזרה הקש 0.

**** הפעולות נכונות לאחר שמיעת כל הודעה בנפרד ****

הקלטת פתיח אישי בתיבה:

- א. חייג אל מערכת דואר קולי.
- ב. הקש 5 + 1 + 1 להודעה באין מענה.
- ג. הקש 5 + 1 + 2 להודעה בקו תפוס.
- ד. הקש 5 + 1 + 3 להודעה לאחר שעות הפעילות.
- ה. לאחר השמע צליל (ביפ) ??? הקלט את הפתיח.
- ו. בסיום ההקלטה לחץ 1.
- ז. בדיקה (סקירה) הקש 1.
- ח. לאישור ההקלטה הקש 2.
- ט. להקלטה חוזרת הקש 3 וחזור על פעולות ההקלטה.

שמיעת הודעות מרחוק:

- א. חייג את מספר הטלפון בארגון והמתן לשמיעת תפריט ראשי.
- ב. הקש # + 6 + * + * מספר שלוחה שלך.
- ג. פעל לפי הוראות המערכת.