



י. תקשורת מתקדמת

הוראות הפעלת תיבה קולית

לשם הפעלת התיבה הקולית לשלוחה יש לבצע את הפעולה הבאה הפניית השיחות מהשלוחה לתיבה קולית לשיחות פנים/חוץ (חד פעמי).

- א. מרימים שפרפרת האזן לצליל.
- ב. הקש משמאל לימין 1 7 * .
- ג. הקש 05 עבור שתי סוגי השיחות (תפוס/אין מענה).
- ד. הקש 591.
- ה. הקש #.
- ו. הנח שפרפרת.

שמיעת הודעות קוליות

- א. מרימים שפורפרת.
- ב. הקש 38*.
- ג. הקש 3.
- ד. הנח שפורפרת.

הקלטת הודעה אישית

- א. חייג 38*.
- ב. חייג 1.
- ג. מקליטים את ההודעה לאחר הביפ בסיום לוחצים STORE. (מטלפון פשוט כל ספרה 0-9)
- ד. למחיקה הקש 0 מחדש לחץ 1.
- ה. הנח שפורפרת.

מחיקת הודעות אישיות

- א. מרימים שפורפרת
- ב. חייג 38*.
- ג. הקש 0.
- ד. הנח שפורפרת לסיום.